



Låsbar väggdispenserhållare med arm för 600ml flaska

Användningsområde

Dispensern används till 600ml flaskor på framför all sjukhus och djursjukhus, där extra hög säkerhet kring produkt krävs. Dispensern används för att på ett säkert sätt kunna exponera tillgängligheten och därmed användandet av relevanta vårdhygienprodukter.

Produktfakta

Låsbar rostfri armmanövrerad väggdispenser för 600ml flaskor. Kan enkelt torkas av och desinficeras med ytdesinfektion. Nyckel ingår, vilken är universal till alla låsbara dispenserar.

Art,nr

73479

Säljes styckewis

Bruksanvisning

Montering: Väggdispensern monteras på vägg med två skruvar.

Användaranvisning: Lyft upp armen och placera därefter 600ml flaskan i dispensern. Trä över bygeln över flaskan. Vrid över låsbygeln och lås enheten. Ta ned armen och tillse att den är centrerad över pumpen. Då flaskan är helt ny kan man behöva trycka ett par gånger innan produkt kommer.

Miljö

Dispensern sorteras som metallsrot.

